

IKA

designed to work perfectly

ДИАМ
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line



CONIKA 8

/// Технический паспорт

Коническая просеивающая мельница CONIKA – это идеальное решение для разрушения агломератов и измельчения твердого материала, используемого в вашем производстве.

Порошки и гранулы в процессе хранения могут образовывать агломераты. Это затрудняет или делает невозможной дальнейшую обработку материалов, а также негативно влияет на качество конечного продукта. Центральная часть мельницы CONIKA состоит из сита конической формы и внутреннего ротора, который надежно измельчает сухой или влажный порошок и гранулы. Полученные частицы просеиваются сквозь сита, имеющие разный размер отверстий. Мельница измельчает разнообразные по составу материалы в широком диапазоне размеров частиц.



designed to work perfectly

Технические данные

Inlet Milling Chamber	8 inch
Throughput	1000 - 2300 kg/h
Motor power	4 kW
Rotor rotational speed	2000 rpm
Frequency	50/60 Hz
Voltage	230/400 V

ООО «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

