

IKA

designed to work perfectly

ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line



CONIKA 10

/// Технический паспорт

Коническая просеивающая мельница CONIKA – это идеальное решение для разрушения агломератов и измельчения твердого материала, используемого в вашем производстве.

Порошки и гранулы в процессе хранения могут образовывать агломераты. Это затрудняет или делает невозможной дальнейшую обработку материалов, а также негативно влияет на качество конечного продукта. Центральная часть мельницы CONIKA состоит из сита конической формы и внутреннего ротора, который надежно измельчает сухой или влажный порошок и гранулы. Полученные частицы просеиваются сквозь сита, имеющие разный размер отверстий. Мельница измельчает разнообразные по составу материалы в широком диапазоне размеров частиц.



designed to work perfectly

Технические данные

Inlet Milling Chamber	10 inch
Throughput	2000 - 4000 kg/h
Motor power	5.5 kW
Rotor rotational speed	1500 rpm
Frequency	50/60 Hz
Voltage	230/400 V

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

